



KNAPPER OG KONTROLLER

1. DISPLAY
2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk)
3. VOL +/- ALARM 2 TIL/ OFF SET
4. <</ TUNE - (tilbage / kanal ned)
5. VOL -/ ALARM 1 TIL/ OFF SET
6. SNOOZE/ SLEEP (forsinket autosluk)
7. SET.MEM/ MEMORY +
8. >>/ TUNE + (frem / kanal op)
9. ON/OFF (tænd/ sluk)
10. HOUR SET (indsæt time) TIL PROJEKTOR
11. PROJEKTOR TIL/ FRA
12. JUSTERING AF FOKUS FOR PROJEKTOR
13. MIN SET (indsæt minut) TIL PROJEKTOR
14. TIME SET (indstil ur) TIL PROJEKTOR
15. FM TRÅDANTENNE
16. AC NETLEDNING
17. RATING LABEL (I BUNDEN AF URET)
18. BATTERIRUM (I BUNDEN AF URET)

TILSLUTNING TIL LYSNETTET

Sæt stikket til netledningen i en stikkontakt og tænd. Dette ur er udstyret med et batteridrevet back-up system, der kræver 1 stk. 3V fladt lithium batteri CR2032 (medfølger ikke). Læg batteriet i urets batterirum i overensstemmelse med markeringerne for polaritet (+ og -) inde i batterirummet, således at batteriernes positive og negative terminaler møder de tilsvarende terminaler inde i batterirummet. Hvis der forekommer strømudfald, skifter uret automatisk til batteridrift og fortsætter med at gå, lige som indstillingerne i uret bevares. Når strømmen vender tilbage, slår uret automatisk over på vekselstrøm igen.

KOM GODT I GANG

MANUEL INDSTILLING AF URET

Tryk på knappen SET.MEM / M+ (7) og hold den inde, mens radioen er slukket. "24 Hr" blinker på displayet. Tryk på knappen Tune + (8) eller Tune - (4) og vælg visningsformat, 12 timer (12 Hr) eller 24 timer (24 Hr). Tryk igen på knappen SET.MEM / M+ (7), hvorefter timetallet blinker. Tryk på knappen Tune + (8) eller Tune - (4) og indsæt timetallet, tryk dernæst på knappen SET.MEM / M+ (7) for at bekræfte. Minuttallet begynder at blinke. Tryk på knappen Tune + (8) eller Tune - (4) for at indsætte minuttallet. Når du er færdig, skal du trykke én gang på knappen SET.MEM / M+ (7) igen for at angive, at du er færdig med at indstille uret.

URET PÅ LED DISPLAYET OG URET I PROJEKTOREN SKAL INDSTILLES SEPARAT.

INDSTILLING AF URET I PROJEKTOREN

Indstil TIMETALLET ved samtidig at trykke på knappen HOUR (10) og knappen TIME (14). Hold knapperne inde, indtil det ønskede timetal vises på urets display. Indstil MINUTTALLET ved samtidig at trykke på knappen MINUTE (13) og knappen TIME (14). Hold knapperne inde, indtil det ønskede minuttal vises på urets display. Indstilling af fokus: Justér projektorens lysstyrke og fokus ved at dreje på fokushjulet (12), indtil projektoren viser tidspunktet klart på loft eller væg.

BEMÆRK: projektoren kan vise billedet på loft eller væg i et mørkelagt rum. Maks. Rækkevidde for projektoren er 1-3 meter.

Sådan indstiller du vækkeren

Hvis du vil se det indsatte vækketidspunkt, skal du trykke én gang på knappen ALARM (3/5). Mens tidspunktet vises på displayet, skal du holde knappen ALARM inde i 3 sekunder, hvorefter timetallet begynder at blinke på displayet. Tryk på knappen Tune + (8) eller Tune - (4) og indsæt timetallet for vækningen.

Tryk på knappen ALARM igen, hvorefter minuttallet begynder at blinke. Tryk på knappen Tune + (8) eller Tune - (4) for at indsætte minuttallet.

Tryk på knappen ALARM for at vælge vækkemåde (Buzzer eller Radio). Tryk på knappen Tune + (8) eller Tune - (4) for at indstille lydstyrken for vækningen. Vækkeren skruer gradvist op for lyden. Tryk på knappen ALARM, når du er tilfreds.

Hvis du vil udskyde vækningen, skal du trykke på knappen SNOOZE. Alarmen lyder igen ca. 9 minutter senere. Du kan gentage vækning med snooze flere gange. Tryk på knappen ALARM, når du vil afbryde vækningen helt.

Hvis du vil forhindre, at alarmen lyder igen samme tid dagen efter, skal du holde knappen ALARM inde for at slå vækkefunktionen fra. Alarm-ikonet forsvinder fra displayet som angivelse af, at vækkeren er slået fra.

Betjening af radioen

Tryk på knappen ON/OFF (9), når du vil tænde for radioen.

Tryk på knappen Tune + (8) eller Tune - (4) for at vælge den ønskede FM-station.

Hvis du trykker på knappen Tune + (8) eller Tune - (4) og holder den inde i et sekund inden du slipper, søger radioen automatisk op eller ned ad frekvensbåndet efter næste tilgængelige station.

Tryk på knappen ON/OFF (9), når du vil slukke for radioen.

Sådan indsættes/ genkaldes faste stationer

Tryk på knappen ON/OFF (9), når du vil tænde for radioen.

Tryk på knappen Tune + (8) eller Tune - (4) for at vælge den ønskede FM-station.

Tryk på knappen SET.MEM/ M + (7), hvorefter "P02" blinker på displayet. Tryk igen på knappen SET.MEM/ M + (7) for at lagre den aktuelle station som fast station.

Gentag trin 2 til 4 for hver fast station, du vil gemme i radioens hukommelse.

Du kan gemme op til 10 faste FM-stationer i radioen.

Når "P01-P10" blinker på displayet, skal du trykke på knappen Tune + (8) eller Tune - (4) for at vælge nummeret på den ønskede faste station.

Når du vil genkalde en fast station, skal du trykke på knappen SET.MEM/M + (7) for at vælge nummeret på den ønskede station.

Funktionen Sleep (autosluk)

Tryk på knappen Snooze/ Sleep (6) mens radioen er tændt, hvis du vil aktivere funktionen SLEEP. Du kan vælge en periode for autosluk fra 90 minutter og ned til 10 minutter ved at trykke gentagne gange på knappen Snooze/ Sleep (6). Radioen slukker automatisk efter det valgte tidsrum.

Autosluk af displayet:

Tryk på knappen Display Auto Off (2) mens radioen er tændt, hvis du vil aktivere autosluk af displayet. LED displayet slukker automatisk efter 15 sekunder, kun de to midterste lys vises. Tryk på en hvilken som helst knap for at tænde displayet igen. Displayet forbliver tændt i 15 sekunder. Når radioen er slukket, skal du trykke på knappen Display Auto Off (2), hvis du vil annullere denne funktion.

SPECIFIKATIONER

Frekvensområde : FM 87.5 – 108 MHz

Batteri til back-up : 3V (1 x CR2032 fladt Lithium batteri) medfølger ikke

Strømkraft : Vekselstrøm 230V 50Hz

Bemærk:

- Sørg for, at FM-antennen er udrullet og strakt helt ud, således at du opnår den bedst mulige modtagelse af FM-radio.

NULSTILLING

Hvis systemet ikke reagerer, hvis der optræder driftsforstyrrelser eller hvis radioen uventet lukker ned, kan det skyldes en elektrostatisk udladning (ESD) eller at et strømudsving har fået den interne mikrokontrolter til automatisk at lukke ned. Hvis dette forekommer, skal du blot tage stikket ud af stikkontakten, fjerne batteriet til back-up funktionen, vente i mindst 3 minutter og dernæst sætte apparatet op igen, som hvis det var et helt nyt apparat.

ADVARSEL

1. Undlad at placere åben ild, som f.eks. tændte stearinlys, oven på apparatet.
2. Undlad at placere apparatet i en indelukket bogkasse eller reol, hvor tilstrækkelig ventilation ikke kan finde sted.
3. Stikproppen fungerer som hovedafbryder for apparatet, og der skal altid være nem adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.
4. Luftcirkulationen må ikke hindres ved at dække apparatets ventilationsåbninger med f.eks. aviser, duge, gardiner etc.
5. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk. Undlad at placere væskefyldte beholdere, som f.eks. vaser, oven på apparatet.
6. FM antennen må ikke forbindes til en udendørs antenne.
7. Undlad at udsætte clock radioen for direkte sollys, meget høje eller lave temperaturer, fugt eller vibrationer, og undlad at placere uret i meget støvede omgivelser.
8. Undlad at rengøre clock radioens overflade med rengøringsmidler med skureeffekt, rensebenzin, fortynder eller andre opløsningsmidler. Tør forsigtigt radioen med en ren, blød klud fugtet med en mild sæbeopløsning uden skureffekt.
9. Lad aldrig ståltråd, nåle eller andre lignende genstande få adgang til clock radioens indre gennem enhedens ventilationsåbninger.
10. Udelukkende beregnet til indendørs brug.
11. Hvis apparatets netledning skulle blive beskadiget, bør den udelukkende udskiftes af producenten, dennes stedfortræder eller en lignende kvalificeret servicereparatør, således at reparationen udføres på betryggende vis.

FORSIGTIG

Eksplodingsfare ved forkert batteritype eller hvis batteriet vender forkert
Erstat altid batteriet med et andet af samme eller tilsvarende type

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Importør:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Danmark
www.facebook.com/denverelectronics