


Hurtigstartveiledning

Koble til strømmen: Koble til den medleverte USB-kabelen til mikro-USB porten som du finner på baksiden av hovedenheten.

Klokken har en klokkeslett backup-funksjon. Sett inn 2 x AAA-batterier i batterikammeret.

Radio:

1. Trykk på berøringsknappen Lås på baksiden av enheten for å låse opp berøringsknappen.
2. Trykk på “/RADIO/AL AV” for å slå på radioen, og trykk på “TIME/SØK-” eller “MIN/SØK+” knappen for å stille inn frekvensen.
3. Trykk på “TID/FORHÅNDSINNSTILLING”-knappen helt til “P01” (eller neste ledige posisjon) vises på skjermen.
4. Trykk på “TIME/SØK-“ eller “MIN/SØK+” knappen for å velge en forhåndslagret stasjon (P01-P10), og trykk på “TID/FORHÅNDSINNSTILLING”-knappen for å bekrefte.
5. Trykk på “TID/FORHÅNDSINNSTILLING”-knappen gjentatte ganger mens du hører på radioen, for å velge en forhåndsinnstilt stasjon.
6. Trykk på berøringsknappen Lås på baksiden av enheten for å låse berøringsknappen.

STILLE INN TIDEN

1. Trykk på berøringsknappen Lås på baksiden av enheten for å låse opp berøringsknappen.
2. I standby modus, trykk og hold nede “TID/FORHÅNDSINNSTILLING”-knappen for å gå inn i klokkes innstillingsmodus.
3. Trykk på “TIME/SØK-“ og “MIN/SØK+” knappen for å velge timer og minutter, og trykk på “TID/FORHÅNDSINNSTILLING”-knappen for å bekrefte.

4. Trykk på berøringsknappen Lås på baksiden av enheten for å låse berøringsknappen.

STILLE INN ALARMEN

1. Trykk på berøringsknappen Lås på baksiden av enheten for å låse opp berøringsknappen.
2. I standby modus, trykk og hold nede "AL1/VOL-" eller "AL2/VOL+" knappen for å gå inn i alarmens innstillingsmodus.
3. Trykk på "TIME/SØK-" for å stille inn timene, og på "MIN/SØK+" knappen for å stille inn minuttene, og trykk på "AL1/VOL-" eller "AL2/VOL+" knappen for å bekrefte.
4. Trykk på berøringsknappen Lås på baksiden av enheten for å låse berøringsknappen.

QI TRÅDLØS LADING

1. Plassér din Qi-kompatible mobiltelefon midt på den trådløse ladeplaten. Den trådløse ladeindikatoren vil lyse på displayet.
2. Sjekk på telefonens skjerm at lading pågår.
Hvis telefonen din ikke lader.
 - Sjekk om enheten din støtter Qi-trådløs lading
 - Sett den mobile enheten midt på platen
 - Ta den ut av deksler som inneholder magneter, metall, eller som er tykkere enn 0,12"(3mm)

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk utstyr inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlig for din helse og for miljøet, hvis materialet (kassert elektrisk og elektronisk utstyr) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall, men håndteres separat.

Alle byer har opprettet innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr kan enten leveres inn gratis på resirkuleringsstasjoner og innsamlingspunkter, eller samles inn fra husholdninger. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

Hermed erklærer Inter Sales A/S at radioutstyrstypen CRQ-120 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse:
www.denver-electronics.com og klikk på søkeikonet øverst på nettsiden. Angi modellnummer: [CRQ-120](#). Deretter går du til produktsiden, du finner det direktivet under downloads/other downloads

Operativt frekvensområde:
Maks. utgangseffekt:

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denverelectronics