


Skrócona instrukcja obsługi

Podłączanie zasilania: Podłącz dołączony kabel micro USB do portu micro USB z tyłu urządzenia głównego.

Zegar ma funkcję zasilania awaryjnego z baterii. Włóż dwie baterie AAA do komory na baterie.

Radio:

1. Naciśnij blokadę przycisku dotykowego z tyłu urządzenia, aby odblokować przycisk dotykowy.
2. Naciśnij przycisk „/RADIO/BUDZIK WYŁ.”, aby włączyć radio, a następnie naciśnij przycisk „GODZINY/DOSTR.-” lub „MIN/DOSTR.+”, aby dostosować częstotliwość.
3. Naciśnij przycisk „CZAS/PROGRAM” i przytrzymaj go, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat „P01” (lub następny dostępny bank pamięci).
4. Naciśnij przycisk „GODZINY/DOSTR.-” lub „MIN/DOSTR.+”, aby wybrać numer banku pamięci (P01–P10), a następnie naciśnij przycisk „CZAS/PROGRAM”, aby potwierdzić.
5. Po włączeniu radia naciskaj przycisk „CZAS/PROGRAM”, aby wybrać zapamiętaną stację radiową.
6. Naciśnij blokadę przycisku dotykowego z tyłu urządzenia, aby zablokować przycisk dotykowy.

USTAWIANIE GODZINY

1. Naciśnij blokadę przycisku dotykowego z tyłu urządzenia, aby odblokować przycisk dotykowy.
2. W trybie czuwania naciśnij przycisk „CZAS/PROGRAM” i przytrzymaj go, aby włączyć tryb ustawiania zegara.
3. Naciśnij przycisk „GODZINY/DOSTR.-” i „MIN/DOSTR.+”, aby wybrać ustawienie godziny i minut, a następnie naciśnij przycisk „CZAS/PROGRAM”, aby potwierdzić.

4. Naciśnij blokadę przycisku dotykowego z tyłu urządzenia, aby zablokować przycisk dotykowy.

USTAWIANIE ALARMU

1. Naciśnij blokadę przycisku dotykowego z tyłu urządzenia, aby odblokować przycisk dotykowy.
2. W trybie czuwania naciśnij przycisk „AL1/GŁOŚNOŚĆ-” lub „AL2/GŁOŚNOŚĆ+”, aby włączyć tryb ustawiania alarmu.
3. Naciśnij przycisk „GODZINY/DOSTR.-”, aby ustawić godzinę, i przycisk „MIN/DOSTR.+”, aby ustawić minuty, a następnie naciśnij przycisk „AL1/GŁOŚNOŚĆ-” lub „AL2/GŁOŚNOŚĆ+”, aby potwierdzić.
4. Naciśnij blokadę przycisku dotykowego z tyłu urządzenia, aby zablokować przycisk dotykowy.

ŁADOWANIE BEZPRZEWODOWE Qi

1. Umieść smartfon z obsługą ładowania bezprzewodowego Qi na środku ładowarki bezprzewodowej. Na wyświetlaczu zaświeci wskaźnik ładowania bezprzewodowego.
2. Sprawdź, czy na ekranie telefonu jest wskazanie stanu ładowania. Jeżeli telefon się nie ładuje:
 - sprawdź, czy urządzenie obsługuje ładowanie bezprzewodowe Qi;
 - umieść telefon komórkowy pośrodku ładowarki;
 - zdejmij z telefonu etui z magnesem, elementami metalowymi lub wykonane z materiału o grubości powyżej 3 mm.

DENVER®

www.denver-electronics.com



Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera materiały, elementy oraz substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli materiał odpadowy (wyrzucony sprzęt elektryczny, elektroniczny) nie są właściwie potraktowane.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny i baterie oznaczone są przekreślonym symbolem śmietnika, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny nie powinien być wyrzucany z innymi odpadami domowymi, ale powinien być usuwany oddzielnie.

Wszystkie miasta mają ustalone miejsca zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gdzie można go bezpłatnie oddać w stacjach recyklingu i innych miejscach zbiórki lub zlecić jego odbiór z gospodarstw domowych. Dodatkowe informacje znajdują się w wydziale technicznym urzędu miasta.

Inter Sales A/S niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego CRQ-120 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.denver-electronics.com, a następnie kliknij IKONĘ wyszukiwania na górze strony. Wpisz number modelu: [CRQ-120](#)

Teraz wejdź na stronę produktu. Czerwona dyrektywa znajduje się w „do pobrania/inne do pobrania”

Zakres częstotliwości pracy:

Maks. moc wyjściowa:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dania

www.facebook.com/denverelectronics