

Manuale d'uso

1. Pad di ricarica wireless
2. Pulsante SVEGLIA 1
3. Pulsante INDIETRO
4. Pulsante AVANTI
5. Pulsante SVEGLIA 2
6. Pulsante AUMENTO VOLUME
7. Pulsante DIMINUZIONE VOLUME
8. Pulsante SOSPENSIONE
9. Pulsante ORA / MEM/M+
10. Pulsante POSPONI
11. Pulsante LUMINOSITÀ
12. Pulsante ACCENSIONE/SVEGLIA OFF
13. Display
14. Livello batteria BASSO (Indicatore avvertimento di batteria di backup scarica)
15. Indicatore Sveglia 1 (sveglia)
16. Indicatore Sveglia 1 (radio)
17. Indicatore di ricarica wireless
18. Indicatore Sveglia 2 (sveglia)
19. Indicatore Sveglia 2 (radio)
20. Vano batteria
21. Altoparlante
22. Porta di carica USB
23. Connettore jack DC IN
24. Antenna

Impostazione dell'orologio

Premere e tenere premuto il tasto ORA per accedere alla modalità di impostazione dell'orologio.

- IMPOSTAZIONE DELL'ORA: Premere il pulsante INDIETRO per impostare l'ora e il pulsante AVANTI per impostare i minuti.
- Premere il pulsante ORA per confermare ciascuna opzione impostata.

Impostazione della radio

1. Premere il pulsante ACCENSIONE per accendere la radio.
2. Premere il pulsante INDIETRO o AVANTI per regolare la frequenza.
3. Tenere premuto il pulsante INDIETRO o AVANTI per passare automaticamente alla stazione FM successiva disponibile.
4. Premere il pulsante ACCENSIONE per spegnere la radio.

**Svolgere ed estendere l'antenna per migliorare la ricezione del segnale FM.

Impostazione delle stazioni radio preimpostate

La radio può memorizzare fino a 10 stazioni FM.

1. Sintonizzarsi su una stazione.
2. Tenere premuto il pulsante MEM/MEM+ fino a quando non viene visualizzato sul display "P01" (o la successiva posizione di preimpostazione).

3. Premere il pulsante INDIETRO o AVANTI per selezionare un numero preimpostato (P01-P10).
4. Premere il pulsante SET per confermare. La stazione preimpostata è stata configurata.
5. Premere il pulsante MEM/M+ ripetutamente durante l'ascolto per selezionare una stazione preimpostata. In alternativa, premere il pulsante MEM/M+ una volta e quindi premere il pulsante INDIETRO o AVANTI per selezionare una stazione preimpostata.

Uso delle sveglie

Impostazione delle sveglie

La radio dispone di 2 impostazioni per la sveglia. Per impostare le sveglie:

1. Premere e tenere premuto il pulsante SVEGLIA 1 o SVEGLIA 2 per accedere alla modalità di impostazione della sveglia.
2. Nella modalità di impostazione della sveglia, premere SVEGLIA 1 o SVEGLIA 2 ripetutamente per scorrere tra le opzioni di impostazione:

Ora della sveglia > Sorgente sonora della sveglia

- **Impostazione dell'ora della sveglia:** Premere il pulsante INDIETRO per impostare l'ora e il pulsante AVANTI per impostare i minuti.
- **Impostazione della sorgente sonora della sveglia:** Premere il pulsante INDIETRO o AVANTI per selezionare la sveglia o la radio come sorgente sonora della sveglia. L'indicatore della sveglia corrispondente si accenderà in base alla selezione.

Una volta eseguita l'impostazione della sveglia, la sveglia verrà attivata automaticamente con l'indicatore corrispondente (sveglia o radio) evidenziato.

Accensione o spegnimento delle sveglie

Quando viene visualizzata l'ora, tenere premuto il pulsante SVEGLIA 1 o SVEGLIA 2 per attivare o disattivare la rispettiva sveglia. L'icona della sveglia corrispondente (SVEGLIA 1 o SVEGLIA 2) si accende quando viene attivata.

Disattivazione del suono della sveglia

- Premere il pulsante SVEGLIA OFF per disattivare qualsiasi sorgente sonora.
- Quando suona la sveglia, sul display lampeggia l'indicatore corrispondente della Sveglia 1 o della Sveglia 2 (sveglia o radio).

Impostazione della modalità Posposizione

- Per silenziare temporaneamente il suono della sveglia, premere il pulsante POSPONI. La sveglia suonerà di nuovo allo scadere del periodo di posposizione (9 minuti).
- L'indicazione corrispondente della SVEGLIA 1 o SVEGLIA 2 (sveglia o radio) lampeggerà sul display durante il periodo di posposizione.
- Per annullare il periodo di posposizione e la sveglia, premere il pulsante SVEGLIA OFF.

Impostazione della modalità Sospensione

- La funzione di sospensione definisce il tempo necessario prima che la radio si spenga automaticamente.
- Quando la radio è accesa, premere ripetutamente il pulsante SOSPENDI per selezionare un periodo di sospensione (opzioni: 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 minuti e Disattivato).
- La radio si spegne automaticamente quando il periodo di sospensione termina.

- Premere il pulsante SOSPENDE per controllare il tempo rimanente prima dello spegnimento della radio.
- Premere il pulsante ACCENSIONE per annullare questa funzione.

Utilizzo della ricarica wireless Qi

SI CONSIGLIA DI CARICARE IL TELEFONO CON UN CAVO CABLATO INVECE CHE CON UN CARICABATTERIE WIRELESS DURANTE L'AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE DEL TELEFONO.

IN CASO CONTRARIO, CARICARE IL TELEFONO COMPLETAMENTE PRIMA DELL'AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE.

Posizionare lo smartphone abilitato Qi al centro del pad di ricarica wireless. Per ottenere una connettività ottimale, allineare il telefono con la sveglia.

Indicatore di ricarica wireless

L'indicatore luminoso di ricarica wireless viene visualizzato nell'angolo superiore destro del display del prodotto. Fare riferimento allo stato dell'indicatore luminoso di seguito:

1. Spento: Modalità stand-by
2. Blu fisso: Ricarica
3. Rosso lampeggiante: Anomalia

*Se l'indicatore di ricarica lampeggia in rosso:

- Verificare se il proprio dispositivo supporta la ricarica wireless Qi
- Posizionare il dispositivo mobile al centro del pad di ricarica wireless
- Rimuovere qualsiasi custodia protettiva contenente magneti, metallo o materiali di spessore superiore a 0,12" (3 mm)

Caricabatterie USB integrato per la ricarica di dispositivi esterni

Per la ricarica collegare un dispositivo esterno (ad esempio smartphone o lettore mp3) tramite un cavo USB (non fornito) alla presa USB sul retro della radio. La radio non può accedere ai contenuti del dispositivo esterno collegato.

Ripristino del dispositivo

Se il sistema non risponde o presenta un funzionamento irregolare o intermittente potrebbe essere dovuto alla presenza di scariche elettrostatiche (ESD) o di uno sbalzo di tensione che ha attivato lo spegnimento automatico del microcontroller interno. In questo caso, scollegare il CAVO DI ALIMENTAZIONE CA dalla parete e rimuovere la batteria di backup dal vano. Attendere almeno 3 minuti e quindi reinserire la batteria di backup e ricollegare il cavo di alimentazione CA alla parete. L'unità a questo punto è stata ripristinata, e sarà necessario impostare nuovamente l'ora e le sveglie dell'unità.

Specifiche

Gamma sintonizzatore	FM: 87,5 – 108 MHz
Numero stazioni preimpostabili	10
Potenza di uscita nominale amplificatore	700 mW (RMS)
Frequenza operativa del caricabatterie wireless	110-205 kHz
Potenza di uscita del caricabatterie	5 W

wireless	
Nome del fabbricante dell'adattatore	SHENZHENGUANGKAIYUAN TECHNOLOGY LIMITED
Numero di registrazione commerciale	91441900050747698U
Codice identificativo del modello dell'adattatore	GKYZB0300050 EU
Tensione di ingresso	CA 100-240 V
Ingresso frequenza CA	50/60 Hz 0,5 A
Tensione di uscita	5,0 V
Corrente di uscita	3,0 A
Potenza di uscita	15,0 W
Rendimento medio in modo attivo	83,61%
Rendimento a basso carico (10%)	78,68%
Consumo energetico senza carico	0,06 W

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Non ci riteniamo responsabili di errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente qualora gli elementi di scarto (componenti elettrici ed elettronici da smaltire) non venissero gestiti correttamente.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono contrassegnate dal simbolo di un cestino sbarrato, visibile sopra. Questo simbolo significa che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma devono essere oggetto di raccolta separata.

Tutte le città hanno stabilito servizi di raccolta porta a porta, punti di raccolta e altri servizi che permettono di conferire gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche alle stazioni di riciclaggio. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Con la presente, Inter Sales A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio CRQ-107 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.denver-electronics.com quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito Web. Scrivere il numero di modello: CRQ-107. Ora inserire la pagina del prodotto e la direttiva rossa si trova sotto download/altri download.

Intervallo di frequenze operative:

Potenza massima in uscita:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danimarca

www.facebook.com/denverelectronics