


ITEM NO: BTS-61 MK2
BLUETOOTH-HÖGTALARE
Manual (Svenska)

Specifikation

Bluetooth-version: V 2.0
Räckvidd för sändning: upp till 10 meter
Utgående effekt: 3W*2
Frekvenssvar: 80 Hz-19kHz
Ingångskänslighet: 800mV 1kHz
Signalbrusförhållande: >=85dB
Grad av förvriddning: <=0,6 % PO=2W
Ingångsspänning: DC 5V 200-500mAh
Laddningsbart batteri: 5C batteri 400mAh
Laddningstid: omkring 2 timmar
Uppspelningsstid: omkring 1.5 timmar

Funktionsanvisningar



1. Volym+/Nästa, tryck och håll intryckt för Volym+, tryck snabbt för Nästa
2. Funktionen Spela/Paus och Samtal, tryck och håll intryckt för Bluetooth PÅ/AV
3. Volym-/Föregående, tryck och håll intryckt för Volym-, tryck snabbt för Föregående.
4. Bluetooth / FM-radio / AUX IN.
5. Strömbrytare: PÅ/AV.
6. Laddas via datom.
7. AUX IN.
8. Extern uppladdningsbart batteri.

Användaranvisningar

1. Tryck på ON/OFF mot ON för att starta.
2. Slå första på läget BT-läge, tryck på "MODE" för FM-radio, FM-läget ger omedelbar musik eller vitt brus. Tryck på "MODE" igen för Aux-ingång, och den blå lampan blinkar snabbt.
3. När den är i BT-läge, avger den ett pip, och Bluetooth-funktionen är tillgänglig för ihoppning av enheten. Slå på Bluetooth-funktionen på mobiltelefonen för att hitta namnet "BTS-61" för ihoppning. Efter fem sekunder hörs ett pip vid anslutning. Du kan börja spela upp musik så fort hoppningen är klar.
4. I läget för FM-radio, tryck på "spela / pausa", och kanalen hittas automatiskt, tryck på Vol- och Vol+ för ändra förinställda kanaler i efterhand (innan du växlar till FM-läge kan du koppla in AUX -kabeln som utomhusantenn för att

SWE-1

få bättre signaler).

5. Tryck på Volym-/Nästa och Volym+/Föregående samtidigt, för att ta bort den aktuella Bluetooth ihoppning.
6. Lampan lyser rött vid laddning och slocknar när den är fulladdad.

Varning

Enheten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, känslomässig eller mental förmåga, eller avsaknad av erfarenheter och kunskaper, om de inte har fått vägledning eller instruktioner rörande användningen av enheten av en person som ansvarar för deras säkerhet

MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®
www.denver-electronics.com
CE

Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt. Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd facilitet. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed bekräftar Inter Sales A/S att den här produkten (BTS-61 MK2) följer de nödvändiga krav och andra relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EC. En kopia av egendeklarationen finns hos:

Inter Sales A/S

Stavnægervej 22, DK-8250 Egaa, Danmark/Denmark

Importör:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavnægervej 22, DK-8250 Egaa, Danmark

www.facebook.com/denverelectronics

SWE-2