

DENVER BTS-63 – Bluetooth højttaler

Vejledningsmanual

(Læs venligst før ibrugtagning)

Strøm:

- Fungerer på internt genopladeligt litiumbatteri. Oplad venligst din højttaler helt før første ibrugtagning. Sådan oplader du batteriet:
Ved hjælp af et Mikro USB-kabel (medfølger), skal du indsætte et kabel i "Opladnings"-hullet, og derefter sætte USB-stikket i USB-porten på en computer for at lade op.
- Et rødt lys vil indikere opladningstilstanden. Når batteriet er fuldt, slukkes det røde lys automatisk.

Bluetooth højttaler-betjening

- Tænd enheden ved at skubbe kontakten til ON positionen. Et blått lys på siden vil begynde at blinke for at indikere, at højttaleren er i parringstilstand og søger efter din Bluetooth mobiltelefon.
- Åbn Bluetooth-funktionen på din enhed, og søg højttaleren ved navn "BTS-63". Når du har valgt denne højttaler, parres enheden uden en adgangskode. Om nødvendigt indtastes adgangskoden "0000" for at færdiggøre parringen). Det blå lys begynder at blinke langsomt efter parring er fuldført.
- Begynd at spille musik på din enhed. Hold din enhed inden for en afstand af 10 meter (33 fod) fra din højttaler.
- Juster lydstyrken på enheden til et behageligt niveau.
- Sluk for enheden, når den ikke bruges.

Universel højttaler Operation

- For andre musikenheder uden Bluetooth, bruges AUX kablet. Tilslut det inkluderede AUX kabel til AUX porten på højttaleren, og den anden ende til din enheds hovedtelefonudgang.
- Enheden skifter automatisk til AUX tilstand.
- Alle funktioner og volume styres via din mobile enhed.
- Tag AUX kablet ud når det ikke længere skal bruges.

Forsigtigt:

- Dette er ikke legetøj. Holdes uden for små børns rækkevidde.
- Holdes væk fra vand / varme.
- Lav effekt kan medføre dårlig forbindelse, eller at Bluetooth slet ikke virker.
- Undgå at oplade batteriet længere end nødvendigt.
- Batteridelen må ikke udsættes for varme såsom direkte sol, ild osv.

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Inter Sales A/S, at dette product BTS-63 er i overensstemmelse med de essentielle betingelser og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 2014/53/EU.

En kopi af overensstemmelseserklæringen kan rekvireres ved henvendelse til:

Inter Sales A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark

Importeret af:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark

www.facebook.com/denverelectronics