


DENVER®




KÄYTTÖOHJE PFF-710BLACK

www.denver-electronics.com

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja kokonaan ennen tämän laitteen kytkemistä, käyttöä tai säätämistä.

SUOMI



1. VIRTA

Kun olet yhdistänyt virtasovittimen, paina virtapainiketta ja pidä sitä painettuna noin 5 sekuntia (kunnes näyttö tulee päälle).

Kun näyttö on päällä, paina virtapainiketta ja pidä sitä painettuna noin 3 sekuntia päästäksesi uudelleenkäynnistys- tai virrankatkaisuvalikkoon.

Virtapainikkeen lyhyt painallus kytkee näytön pois/päälle (mutta kuvakehys jää paikalleen).

2. USB

Liitä USB-muistitikku.USB on vain huoltokäyttöön.

3. Nollaa

Voit nollata laitteen neulan tai paperiliittimen avulla.

4. Micro SD-kortti

Tähän voit asettaa suurin 32Gt microSD -muistikortin.

5. Tasavirta

Kytke virta laitteeseen tasavirtasovittimen avulla



frameo

User Manual

Versio: 1.1.0

SISÄLTÖ

Aloitusohjeet.	4
Frameo-sovellus.	4
Frameon pika-asetus.	4
Frameon käytön aloittaminen.	4
Liikkuminen frameossa.	5
Asetukset.	5
Oma kehys.	5
Valokuvien hallinta.	6
Omat ystävät.	6
Näyttö ja diaesitys.	7
Langaton lähiverkko.	7
Varmuuskopiointi ja palautus.	7
Tietoja.	7
Yksityisyys.	8
Takuu-, vaatimustenmukaisuus-, tuki- ja turvallisuustiedot.	8

Aloitushjeet

Kiitos, että ostit frameon.

Määritä kehyksen asetukset noudattamalla tämän pakkauksen mukana toimitettua pikaopasta.

Jos olet uusi frameon käyttäjä, aloita lukemalla sivun 3 kohta Frameon pika-asetus tai noudata näytöllä näkyvää opasta, kun kytket laitteen päälle ensimmäisen kerran.

Kun olet määrittänyt frameon asetukset, yhdistä se ystäväsi ja perheesi käyttöön.

Frameo-sovellus

Jotta voit lähettää valokuvia kehykseen, käytä frameon iOS- tai Android-sovellusta.




Voit hankkia frameo-sovelluksen:

Google play etsi "frameo" tai skannaa tämä QR-koodi



App Store etsi "frameo" tai skannaa tämä QR-koodi



Frameon pika-asetus

Kun käynnistät kehyksen ensimmäistä kertaa, sinun on määritettävä kehyksen asetukset.

- Aloita valitsemalla kieli. Tämä on koko frameossa käytettävä kieli.
- Yhdistä kehys internetiin muodostamalla yhteys langattomaan verkkoon.

Jos käytettävissä on uudempi frameo-ohjelmiston versio, sinulle näytetään päivittämiseen liittyvä kehote. kehyksen päivittäminen on suositeltavaa välittömästi, kun näet kehotteen.


- Anna nimesi ja paikka, johon olet sijoittanut kehyksen, esim. "olohuone", "keittiö" tai "toimisto" ja määritä lopuksi aikavyöhyke, jos se ei ole oikea.

Frameon käytön aloittaminen

Aloita ottamalla yhteys ystäviisi ja perheenjäseniisi antamalla heille kehyksen yksilöllinen koodi.

Jos haluat itse lähettää valokuvia kehykseen, aloita lataamalla iOS- tai Android-sovellus [App Store](#)- tai [Google Play](#) -palvelusta. Muodosta tämän jälkeen yhteys sovelluksen ja kehyksen välille käyttämällä koodia alla kuvatulla tavalla.

Yhteyden muodostaminen uuden ystävän kanssa:

- Varmista, että ystäväsi on ladannut ja asentanut frameo-sovelluksen
- Napsauta kehiksen Lisää ystävä -kuvaketta . Näkyville avautuu yksilöllisen 12 tuntia voimassa olevan koodin näyttävä kehote.
- Nyt voit jakaa tämän koodin ystävällesi haluamallasi tavalla, kuten esim. tekstiviestin, sähköpostin, pikaviestisovelluksen tai puhelinsoiton avulla.
- Kun ystäväsi ovat lisänneet koodin frameo-sovellukseensa, näet heidät automaattisesti kehiksessä, ja he voivat lähettää valokuvia.





Liikkuminen frameossa

Voit toimia kehiksen kanssa kosketusnäytön avulla.

Voit tarkastella valokuvia pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.

Voit avata valikkopalkin yksinkertaisesti napauttamalla näyttöä.

Valikkopalkissa on pikatoiminto Lisää ystäviä -valintaikkunaan  ja Asetukset-valikkoon . Valikosta valitsemalla voit myös piilottaa tällä hetkellä näkyvän kuvan tai säätää kuvan asettelua.

Asetukset

Asetusten kautta voit mukauttaa kehystä tarpeidesi mukaisesti.

Oma kehys

Kehiksen nimi:

Muuttaa kehiksesi nimeä. Tämä on myös se nimi, jonka yhteyden muodostaneet ystävät ja perheenjäsenet näkevät yhdistettyjen kehysten luettelossa.

Kehiksen sijainti:

Vaihtaa kehiksen sijaintia. Tämä sijainti näkyy ystäväsi ja perheenjäsenesi yhdistettyjen kehysten luettelossa, ja tämä ominaisuus saattaa auttaa erottamaan kehikset toisistaan.

Kielen asettaminen:

Asettaa kaikkialla kehiksessä käytettävän kielen.

Aseta aikavyöhyke

Aseta aikavyöhyke, jota käytetään kehyksessäsi.

Lepotila:


Frameo tarjoaa lepotilan, joka kytkee näytön pois päältä virrankulutuksen vähentämiseksi, kun olet esimerkiksi nukkumassa. Se kytkee oletusarvoisesti näytön pois päältä klo 23.00 ja takaisin päälle klo 07.00. Voit muuttaa tätä asetusta asettamalla lepotilan aloitus- ja lopetusajan.

Kehyksesi virtaa ei katkaista, joten kehys pystyy edelleen vastaanottamaan valokuvia lepotilan aikana.

Valokuvien hallinta

Valokuvien näyttäminen tai piilottaminen:

Valitse näytettävät tai piilotettavat valokuvat napauttamalla tiettyjä valokuvia, jotka haluat näyttää tai piilottaa. Piilotettuja valokuvia EI poisteta kehyksestä, voit aina valita ne näytettäväksi uudelleen.

Valitse kaikki tai poista valinta käyttämällä  -kuvaketta

Valokuvien poistaminen:

Voit valita lopullisesti kehyksestä poistettavat valokuvat napauttamalla valokuvia.


Voit valita kaikki tai poistaa valinnan  -kuvakkeella ja poistaa valitut valokuvat  -kuvakkeella.

Valokuvien tuonti:

Mahdollistaa valokuvien tuonnin ulkoiselta suurin 32Gt SD-kortti.

Varmista ennen valokuvien tuomista sd-kortilta, että kehykseen on liitetty sd-kortti, jossa on valokuvia.

Aloita valitsemalla valokuvat, jotka haluat tuoda kehykseen.


Kun valinta on suoritettu, aloita tuontiprosessi napauttamalla  .

Tällä hetkellä tuontitoiminnon aikana ei ole mahdollista lisätä kuvatekstiä tai määrittää kuvan tärkeintä osaa. voit vaihtoehtoisesti lisätä itsesi ystävälueteloosi ja lähettää valokuvat sovelluksen avulla.


Omat ystävät

Tässä luettelossa on kaikki henkilöt, joilla on lupa lähettää valokuvia kehykseen.

Poista henkilö

Poista-kuvakkeen  avulla voit poistaa henkilön luettelosta, jolloin heidän lupansa lähettää valokuvia sinulle poistetaan. Tämän jälkeen sinua pyydetään vahvistamaan poistaminen, ja voit valita, poistetaanko kaikki tältä henkilöltä vastaanotetut kuvat.

Lisää henkilö

Voit antaa henkilölle luvan lähettää sinulle valokuvia napauttamalla Lisää ystävä -kuvaketta  ja jakamalla koodi haluamallasi tavalla.

Näyttö ja diaesitys

Ajastin

Määrittää valokuvan näyttämisen keston.

Näytä kuvateksti

Määrittää, näytetäänkö ystäväsi valokuvien kanssa lähettämät kuvatekstit. Valitse, jos haluat näyttää kuvatekstit. Poista valinta, jos haluat piilottaa kuvatekstit.

Kirkkaus

Säätää näytön kirkkautta.

Langaton lähiverkko

Aseta langaton lähiverkko, johon kehys liitetään. Jos muodostat verkkoyhteyden kirjautumissivun kautta, verkkoselaimen kuvakkeen pitäisi ilmestyä näytön oikeaan yläkulmaan. Käytä kuvaketta selaimen avaamiseen ja anna käyttäjätietosi verkkoon pääsemiseksi.

Varmuuskopiointi ja palautus

Kehyksen varmuuskopiointi Suurin 32 Gt microSD-kortti

Napauta, kun haluat luoda varmuuskopion valokuvista, ystäväistä ja asetuksista. Näkyvillä on viimeisimmän onnistuneen varmuuskopion aika.

Kaikki sd-kortilla olevat aiemmin luodut varmuuskopiot korvataan!

Automaattinen varmuuskopiointi

Jos tämä on valittuna, kehysesä luo automaattisen varmuuskopion 30 tunnin kuluttua uusien valokuvien vastaanottamisesta tai kehukseen tehtyjen muutosten tekemisestä.

Varmuuskopion palauttaminen

Ennen kuin yrität palauttaa kehystä, varmista, että varmuuskopio on ajan tasalla.

Jotta voit palauttaa varmuuskopion, sinun on ensin nollattava kehys. On tärkeää huomioida, että et voi palauttaa uuteen Frameo-kehukseen ja säilyttää vanhaa kehystä toiminnassa samanaikaisesti.

Kehyksen nollaus

Poistaa kaikki tiedot kehyksestä. Tämä poistaa pysyvästi kaikki valokuvat, ystävät/yhteydet ja asetukset.

Tietoja

Päivitysten tarkastaminen

Tarkasta, onko kehysesä saatavilla päivityksiä.

Analytiikkatietojen jakaminen nimettömästi

Analytiikkatietojen jakaminen nimettömänä auttaa meitä huomattavasti frameo-ohjelmiston kehittämisessä. Ymmärrämme, jos et halua jakaa näitä tietoja kanssamme. Valitse, jos haluat auttaa meitä frameon kehittämisessä. Poista valinta, jos kiellät analytiikkatietojen jakamisen nimettömänä.

Opas

Avaa pikaoppaan, joka näytettiin ensimmäisellä käynnistyskerralla.

Yksityisyys

Katso lisätietoja yksityisyydensuojasta vierailemalla osoitteessa privacy.frameo.net

Takuu-, vaatimustenmukaisuus-, tuki- ja turvallisuustiedot

Katso lisätietoja takuusta, laitteiston vaatimustenmukaisuudesta, tuesta ja turvallisuudesta pakkauksen mukana toimitetusta materiaalista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, TEKIJÄNOIKEUS DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on merkitty yläpuolella olevalla rastitun jäteastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

Kaikissa kaupungeissa on keräilypisteitä, joihin vanhat sähkö- ja elektroniikkalaitteet voidaan toimittaa maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille ja muihin keräilypisteisiin tai niille voidaan järjestää keräily kodeista. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Inter Sales A/S vakuuttaa, että DENVER PFF-710 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. Kopio vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta saa osoitteesta: Mene osoitteeseen: www.denver-electronics.com ja napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: PFF-710.

Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla.

Käyttötaajuusalue: 2412MHz-2472MHz

Maks. lähtöteho: 17dbm

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denmark

www.facebook.com/denverelectronics