


# DENVER<sup>®</sup>




## BRUKSANVISNING PFF-710BLACK

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)

Les hele bruksanvisningen grundig før du kobler til, bruker eller justerer dette produktet.

NORSK



### 1. STRØM

Etter tilslutning av strømadapteren, trykker du på og holder inne på/av-knappen i ca. 5 sekunder (til skjermen slår seg på).

Når den er på, trykker du på og holder knappen inne i ca 3 sekunder for å gå til menyen for gjenoppstart eller avslag.

Et kort trykk på på/av-knappen vil slå skjermen på/av (men la fotorammen stå på).

### 2. USB

Koble til en USB-minnepinne. USB skal utelukkende brukes ved service.

### 3. Tilbakestill

Bruk en nål eller binders for å tilbakestille enheten.

### 4. Mikro-SD

Last inn eksternt max 32GB mikro SD-minnekort her.

### 5. DC

Koble til DC-adapteren for å koble strøm til enheten.



frameo

# User Manual

Versjon: 1.1.0

## Innhold

Komme i gang. . . . .	4
frameo-app. . . . .	4
frameo-hurtigstart. . . . .	4
Begynn å bruke frameo. . . . .	4
Navigere i frameo. . . . .	5
Innstillinger. . . . .	5
Rammen. . . . .	5
Administrere bilder. . . . .	6
Venner. . . . .	6
Skjerm og lysbildefremvisning. . . . .	7
WiFi. . . . .	7
Sikkerhetskopiering og gjenoppretting. . . . .	7
Om. . . . .	7
Privatliv. . . . .	8
Garanti, etterlevelse, brukerstøtte og sikkerhetsinformasjon. . . . .	8

## Komme i gang

Tusen takk for at du kjøpte din egen frameo.

Først, følg hurtigstartinstruksene som fulgte med i pakken for å stille inn rammen.

Dersom du er ny bruker av frameo, start ved å følge frameo quick setup på side 4, eller følg instruksene på skjermen når du slår den på for første gang.

Når du har stilt inn din frameo, begynn å koble til venner og familie.

## frameo-app

Bruk frameo-applikasjonen for iOS eller Android for å sende bilder til rammen.



Finn frameo-applikasjonen på:

Google play ved å søke på "frameo" eller ved å scanne denne QR-koden



App Store ved å søke på frameo eller ved å scanne denne QR-koden



## frameo-hurtigstart

Når du starter frameo-rammen for første gang må du stille inn rammen.

- Først starter du med å velge et språk. Dette språket benyttes videre i frameo-rammen.
- Koble rammen til Internett ved å koble den til Wi-Fi.

*Dersom en nyere versjon av frameo-programvaren er tilgjengelig vil du bli spurt om en oppdateringsdialog. det er anbefalt å oppdatere rammen umiddelbart dersom du blir bedt om det.*


- Tast inn navnet ditt, stedet hvor du har installert bilderammen din, f.eks. "Spisestue", "Kjøkken" eller "Kontor", og still tidssonen hvis den ikke er riktig.

## Begynn å bruke frameo

Start ved å koble til venner og familie ved å gi dem en unik kode for rammen.

Dersom du selv ønsker å sende bilder til rammen, start med å laste ned applikasjonen for iOS eller Android på [App Store](#) eller [Google Play](#). Bruk deretter koden til å koble til rammen og applikasjonen som beskrevet nedenfor.

Koble til en ny venn:

- Sørg for at vennen din har lastet ned og installert frameo-applikasjonen
- Trykk på legg-til-venn-ikonet på rammen . En dialog vil vise en unik kode som er gyldig i 12 timer.
- Del denne koden med vennen din slik du foretrekker, f.eks. i en SMS, e-post, IM, eller en telefonsamtale.
- Når vennene dine har lagt til koden i frameo-applikasjonen vil de automatisk vise i rammen din og kunne sende deg bilder.




## Navigere i frameo

Du samhandler med rammen via berøringskjermen.

Sveip til venstre eller høyre for å gå gjennom bildene dine.

For å få tilgang til menylinjen, trykk en gang på skjermen. Dette vil vise menyen.

I menylinjen finner du rask tilgang til legg-til-venn-dialogen  og menyen for innstillinger .

Fra menyen kan du skjule det bildet som vises, og tilpasse bildets stilling.

## Innstillinger

I innstillingene kan du tilpasse rammen etter dine behov.

### Rammen

#### Rammenavn:

Endrer navnet på rammen din. Dette er også navnet tilknyttede venner og familie vil se i sine lister over tilknyttede rammer.

#### Rammested:

Endrer sted for rammen. Stedet vises på listen til venner og familie, og dette kan skille rammer fra hverandre.

#### Språkinnstillinger:

Velger språket til rammen.

#### Stille inn tidssonen

Stiller inn tidssonen som skal brukes for bilderammen din.

### Hvilemodus:

Frameo tilbyr hvilemodus som skrur av skjermen for å redusere strømforbruket mens du f.eks. sover. Standardinnstillingen er satt til å skru av skjermen klokken 23:00 og skru den på igjen klokken 07:00. Juster start/slutt-tiden for å endre dette.

*Rammen slås ikke av eller settes på pause, så du kan fortsatt motta bilder i hvilemodus.*

## Administrere bilder

### Vis/skjul bilder:

Velg hvilke bilder som vises/skjules ved å trykke på det bildet du ønsker å vise/skjule. Skjulte bilder vil IKKE bli slettet fra rammen, du kan alltid velge å vise dem igjen.

Bruk  for å velge eller oppheve markeringen av alle

### Slett bilder:

Velg bilder du ønsker å slette permanent fra rammen ved å trykke på bildet.


Bruk  for å velge eller oppheve markeringen av alle og  for å slette de valgte bildene.

### Importere bilder:

Lar deg importere bilder fra et eksternt max 32GB SD-kort.

sjekk at du har et sd-kort med bilder satt inn i rammen før du forsøker å importere bilder fra et sd-kort.

Start med å velge bilder du ønsker å importere til rammen.


Når du har valgt dem, trykk på importer-knappen  for å starte importprosessen.

*Det er for tiden ikke mulig å legge til bildetekst eller definere de viktigste delene av bildet når du bruker importfunksjonen. alternativt kan du legge deg selv til i vennelisten og sende dem ved å bruke applikasjonen.*


## Venner

Denne listen inneholder alle personer som er tillatt å sende bilder til rammen din.

### Fjerne personer

For å fjerne en person fra denne listen, og dermed fjerne deres tillatelse til å sende deg bilder, trykk på slett-ikonet . Du blir da spurt om å bekrefte slettingen og om du ønsker å slette alle bilder mottatt fra denne personen.

### Legg til personer

For å la en ny person sende deg bilder, trykk på legg-til-venn-knappen  og del koden på den måten du foretrekker.

## Skjerm og lysbildefremvisning

### Tidsur

Definer hvor lenge et bilde skal vises.

### Vis bildetekst

Velger om bildetekstene, som vennene dine har sendt med bildet, skal vises. Marker for å vise bildetekst. Ta bort markering for å skjule bildetekst.

### Lysstyrke

Juster lysstyrken på skjermen.

## WiFi

Velg hvilken Wi-Fi rammen skal være tilknyttet. Hvis du kobler deg til et nettverk med Captive Portal, vil det dukke opp et ikon for en nettleser i øvre høyre hjørne av skjermen. Bruk den for å starte nettleseren, hvor du kan oppgi brukernavn og få tilgang til nettet.

## Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

### Sikkerhetskopiering av rammen til Max 32GB mikro SD-kort

Trykk for å lage en sikkerhetskopi av bilder, venner og innstillinger. Tidspunkt for siste vellykkede sikkerhetskopi vil vises.

*Eksisterende sikkerhetskopi på sd-kortet overskrives!*

### Automatisk sikkerhetskopi

Dersom denne er valgt vil rammen automatisk ta en sikkerhetskopi i løpet av 30 minutter fra du har mottatt nye bilder eller gjort forandringer på rammen.

### Gjenopprett fra sikkerhetskopi

*Bekreft at sikkerhetskopien er oppdatert før du forsøker å gjenopprette rammen.*

For å gjenopprette fra en sikkerhetskopi må du først tilbakestille rammen. Det er viktig å merke seg at det ikke går an å opprette en ny Frameo-ramme, og samtidig beholde den gamle Frameo-rammen operasjonell.

### Tilbakestill rammen

Fjerner alle data fra rammen. Dette vil fjerne alle bilder, venner/tilknytninger og innstillinger permanent.

## Om

### Sjekk for oppdateringer

Sjekk om en oppdateringer er tilgjengelig for rammen din.

### Dele anonyme analysedata

Anonyme analysedata hjelper oss med å forbedre frameo-programvaren. Vi forstår om du ikke ønsker å dele slike data med oss. Huk av dersom du ønsker å hjelpe oss å forbedre frameo. La den være umarkert hvis du ikke ønsker å dele anonyme analysedata.



## Instrukser

Åpner hurtigstartinstruksene som ble vist da du startet rammen.

## Privatliv

For mer informasjon vedrørende privatliv, vennlist se [privacy.frameo.net](https://privacy.frameo.net)

## Garanti, etterlevelse, brukerstøtte og sikkerhetsinformasjon

For mer informasjon vedrørende garanti, etterlevelse for maskinvare, brukerstøtte og sikkerhet, vennligst referer til materialet inkludert i pakken.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER ELECTRONICS A/S

# DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



Elektrisk og elektronisk utstyr inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlig for din helse og for miljøet, hvis materialet (kassert elektrisk og elektronisk utstyr) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall, men håndteres separat.

Alle byer har opprettet innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr kan enten leveres inn gratis på resirkuleringsstasjoner og innsamlingspunkter, eller samles inn fra husholdninger. Mer informasjon er tilgjengelig hos lokale tekniske avdelinger.

Herved erklærer Inter Sales A/S, at denne modellen DENVER PFF-710 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante forskrifter i direktiv 2014/53/EU. En kopi av samsvarserklæringen kan fås ved: Tast inn: [www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com) og klikk på søkeikonet øverst på nettsiden. Angi modellnummer: pff-710.

Deretter går du til produksiden, du finner det direktivet under downloads/other downloads

Operativt frekvensområde: 2412MHz-2472MHz

Maks. Utangseffekt: 17dbm

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Denmark

[www.facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)

NOR-9