



Kurzanleitung

Modell: Denver SW-160


Überblick



1. Bildschirm
2. Funktionstasten
3. Herzfrequenzsensor
4. Ladeplatte

Produkt aufladen

1. Schließen Sie das mitgelieferte Ladekabel an einen USB-Port Ihres Computers oder an ein Ladegerät an.
2. Bringen Sie den mitgelieferten magnetischen Auflade-Clip an den Ladeplatte auf der Rückseite der Uhr an.



Uhr ein-/ausschalten

Einschalten

1. Halten Sie die Funktionstaste zum Einschalten der Uhr gedrückt.
 - Das Zifferblatt wird angezeigt.
 - Zeit und Datum werden automatisch synchronisiert, wenn die Uhr über die App („Denver Life“) mit Ihrem Mobiltelefon verbunden ist.

Ausschalten

1. Halten Sie die Funktionstaste erneut gedrückt.

Aufweckbildschirm

Bei Nichtgebrauch schaltet sich das Display ab, um die Batterie zu schonen. Drehen Sie zum Einschalten des Displays Ihr Handgelenk zu sich oder drücken Sie die Funktionstaste.

Verbindung mit dem Mobiltelefon über die App

Die Verbindung zwischen der Uhr und Ihrem Mobiltelefon über die App („Denver Life“) ermöglicht die Synchronisation der Daten zwischen der Uhr und Ihrem Mobiltelefon und Sie können die zusätzlichen Funktionen in der App genießen.

Was Sie benötigen

- Suchen Sie die App „Denver Life“ in Google Play oder im App Store und installieren Sie sie. Alternativ können Sie den QR-Code scannen, um die App direkt zu installieren.



Für Android



Für iOS

1. Schalten Sie die Uhr ein.
2. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone.
3. Starten Sie die App „Denver Life“ auf Ihrem Smartphone und legen Sie Ihr Profil in den Einstellungen der App fest.
4. Tippen Sie in den Einstellungen auf „Gerät verbinden“.
5. Wählen Sie „SW-160 smart watch“, um die Uhr mit dem Mobiltelefon zu verbinden.
6. Führen Sie die Bildschirmanweisungen aus, um die Installation abzuschließen.
 - Nach erfolgreicher Verbindung werden alle Daten zwischen diesem Produkt und dem Mobiltelefon synchronisiert.

Hauptfunktionen verwenden

Alle gemessenen Werte, die auf der Uhr gespeichert sind, können mit der App „Denver Life“ synchronisiert werden, wenn die Uhr mit Ihrem Mobiltelefon verbunden ist.

Navigieren in den Menüs


1. Drücken Sie wiederholt die Funktionstaste, um die Menüoptionen zu durchlaufen.
2. Halten Sie zum Bestätigen einer Auswahl oder zum Aktivieren einer Funktion die

Funktionstaste gedrückt.

- Halten Sie zum Verlassen eines bestimmten Modus die Funktionstaste gedrückt.

Ändern der Zifferblätter

Sie können auch das angezeigte Zifferblatt wechseln, indem Sie die Funktionstaste gedrückt halten.




Schritte/Kalorien/Strecke aufzeichnen


Zeigt gemachte Schritte, verbrannte Kalorien und gelaufene Strecken an.



Sportliche Aktivitäten verfolgen


Sie können auf fünf Sportmodi zuzugreifen: Gehen, Laufen, Radfahren, Übungen zu Hause und Wandern.



- Halten Sie zum Beenden einer Sportart die Funktionstaste gedrückt und wählen Sie anschließend  aus.
- Wenn eine sportliche Aktivität weniger als 1 Minute dauert, werden die Daten nicht auf dem Produkt gespeichert.


Herzfrequenz (Puls) messen

Misst Ihre aktuelle Herzfrequenz.



Schlafmonitor

Die Uhr überwacht automatisch Ihren Schlaf. Nach dem Aufwachen zeigt die Uhr Ihren Schlafbericht mit gesamter Schlafzeit und -qualität an. Den ausführlichen Bericht finden Sie in der App, die mit der Uhr verbunden ist.



Wecker

Wenn Sie in der App einen Wecker eingestellt und aktiviert haben sowie die Uhr mit Ihrem Mobiltelefon über die App verbunden ist, zeigt die Uhr ein Weckersymbol an und sie vibriert, wenn die Weckzeit erreicht ist.


- Halten Sie im Weckmenü die Funktionstaste zum Anzeigen der Weckzeit gedrückt.



Nachricht


Zeigt eingehende Anrufe und neue SMS-, WeChat-, WhatsApp-, Facebook- und Twitter-Nachrichten an.

- Halten Sie die Funktionstaste zum Anzeigen der Nachrichteninhalte gedrückt.




Wetter überprüfen

Die Wettervorhersage ist möglich, wenn die Uhr über die App mit Ihrem Mobiltelefon verbunden ist.



Sonstige Funktionen

In diesem Menü können Sie auf folgende Funktionen zugreifen: Stoppuhr, Musiksteuerung, Erinnerung über fehlende Bewegung, Telefon suchen, SW-Version der Uhr überprüfen und Uhr ausschalten.



- Sie können mit der Uhr die Musikwiedergabe auf Ihrem Mobiltelefon steuern. Stellen Sie sicher, dass die Uhr über die App mit Ihrem Telefon verbunden ist. Drücken Sie im Musik-Steuerungsmenü kurz die Funktionstaste, um ein Menüelement (vorwärts/rückwärts, Wiedergabe/Pause) auszuwählen. Halten Sie die Funktionstaste gedrückt, um die Auswahl zu bestätigen.
- Im Modus „Erinnerung über fehlende Bewegung“ können Sie detailliertere Einstellungen in der App vornehmen.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER ELECTRONICS
A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com

CE



Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, sofern die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der durchgestrichenen Mülltonne, wie unten abgebildet, kenntlich gemacht. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sie müssen separat entsorgt werden.

Als Endverbraucher ist es notwendig, dass Sie Ihre erschöpften Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden anrichten.

Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können, alternativ erfolgt auch Abholung. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Gemeinde.

Hiermit erklärt Inter Sales A/S, dass der Funkanlagentyp SW-160 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<http://www.denver-electronics.com/denver-sw-160/>

Betriebsfrequenzbereich:

Max. Ausgangsleistung:

Importeur:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dänemark

www.facebook.com/denverelectronics