



SISÄLLYSLUETTELO

OSIEN KUVAUKSET	2
TURVALLISUUSOHJEET	3
VIRRRAN KYTKENTÄ	4
LATAUS	4
BLUETOOTH-YHTEYS.....	5
FM RADIO.....	5
USB-PORTTI	5
TULOLIITÄNTÄ	6
SING-A-LONG	6
ÄÄNITEHOSTEET	6
VALOTEHOSTEET	6
VIANETSINTÄ	7
HUOMIO.....	8

OSIEN KUVAUKSET



- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. KAHVA | 12. ÄÄNENVOIMAKKUUS ALAS |
| 2. TAAJUUSKORJAINPAINIKE (EQ) | 13. VIRRAN MERKKIVALO |
| 3. VIRITYS YLÖS | 14. TAUKO/TOISTO/BT POIS PÄÄLTÄ |
| 4. KAIKU ALAS | 15. LÄHDE |
| 5. TOISTAVALO | 16. VIRITYS ALAS |
| 6. KAIKU YLÖS | 17. OLKAHIHNNAN KIIINNIKE |
| 7. MIKROFONIN | 18. FM-ANTENNI |
| 8. MIKROFONIN | 19. USB-PORTTI |
| 9. AKUN MERKKIVALO | 20. TULOLIITÄNTÄ |
| 10. ÄÄNENVOIMAKKUUS YLÖS | 21. MIKROFONIPORTTI |
| 11. BLUETOOTH-MERKKIVALO | 22. DC (15 V 1,0 A) -TULO \ominus -C- \oplus |
| | 23. VIRTA PÄÄLLE/POIS -NÄPPÄIN |
| | 24. OLKAHIHNA |

TURVALLISUUSOHJEET

Laitteen oikean toiminnan takaamiseksi ja tulipalon tai sähköiskun vaaran estämiseksi lue huolellisesti näiden turvallisuusohjeiden tiedot.



Nuolikärkinen salama-symboli tasasivuisen kolmion sisällä on tarkoitettu varoittamaan käyttäjää tuotteen kotelon sisällä olevasta eristämättömästä vaarallisesta jännitteestä, jonka voimakkuus voi riittää aiheuttamaan ihmisille sähköiskun vaaran.

CAUTION

SÄHKÖISKUN VAARA
ÄLÄ AVAA.

VAROITUS:
SÄHKÖISKUVAARAN VÄHENTÄMISEKSI ÄLÄ AVAA KOTELOA (TAI TAKASUOJUSTA). EI KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVIA OSIA SISÄLLÄ. HUOLTO TULEE SUORITTAA AMMATTITAITOISEN HENKILÖN TOIMESTA.



Tasasivuisen kolmion sisällä oleva huutomerkin kuva tarkoittaa, että laitteen mukana toimitetuissa ohjeissa on tärkeitä käyttö- ja kunnossapito (huolto) -ohjeita.

PAKKAUKSESTA PURKAMINEN:

Tarkista, että kaikki seuraavat asiat löytyvät pakkauksesta.

- Päälaite
- Verkkolaite
- Käyttöopas
- Olkahihna


TÄRKEITÄ OHJEITA:

1. Varmista, että pistoke on kunnolla liitetty pistorasiaan ja että virtalähde on tuotteen nimellisjännitteen mukainen.
2. Älä koskaan käytä laitetta, jos virtajohto tai adapteri on vahingoittunut tai liian kuuma.
3. Älä tee muutoksia johtoon tai vahingoita sitä millään tavalla, kuten taivuttamalla, vääntämällä tai vetämällä sitä tarpeettomasti.
4. Älä yritä muuttaa, korjata tai millään tavoin purkaa laitetta muutoin kuin silloin, kun hävität sen käyttöiän lopussa.
5. Älä koskaan irrota tätä laitetta virtalähteestä, kun kätesi ovat märät.
6. Irrota laite pistorasiasta ennen puhdistusta ja huoltoa. Älä käytä nestemäisiä puhdistusaineita tai aerosoleja.
7. Virtajohto on irrotettava pistorasiasta, kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
8. Säilytä tämä laite kuivassa paikassa, kun sitä ei käytetä.

9. Älä käytä tätä laitetta, jos lähellä on vettä, lämmönlähteitä tai muita lämpöä tuottavia laitteita.
10. Akkua ei saa altistaa suoralle auringonvalolle tai tulelle.
11. Älä yritä vaihtaa akkua. Jos laite tarvitsee korjausta tai huoltoa, ota yhteyttä myyntipisteeseen tai myyntipisteen osoittamaan asiakaspalvelukeskukseen.
HUOMIO: Räjähdysvaara, jos akku vaihdetaan väärin.
12. Älä käytä mitään muuta kuin juuri tälle tuotteelle tarkoitettua virtalähdettä.
13. Säilytä nämä käyttöohjeet hyvässä tallessa.
14. Ota yhteyttä valtuutettuun palvelupisteeseen, jos sinulla on tätä laitetta koskevia kysymyksiä.


VIRRRAN KYTKENTÄ

- Pura tämä tuote pakkauksestaan ja varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa.
- Kytke toimitettu verkkolaite tähän tuotteeseen ja kytke verkkolaite pistorasiaan.



LATAUS

- Laitteessa on akun varaustason ilmaisim.
- Jos akun led-valo vilkkuu, se tarkoittaa, että akun varaus on alhainen ja se on ladattava.
- Kun laite kytketään verkkovirtaan, akun led-valo muuttuu punaiseksi, mikä tarkoittaa, että laitetta ladataan.
- Akun led-valon muuttuminen vihreäksi tarkoittaa, että akku on ladattu täyteen.




On suositeltavaa ladata akkua noin 6 tuntia ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa.

Energiansäästö: Jos laitetta ei käytetä 20 minuuttiin, se siirtyy automaattisesti valmiustilaan. Se kytkeytyy pois päältä automaattisesti.

Huomio: Jotta ladattava akku pysyy hyvässä kunnossa, käyttäjien tulisi tarkistaa käytön jälkeen ja ennen varastointia, että laitteen takapaneelin virtakytkin on OFF-asennossa. On erittäin suositeltavaa ladata akku kokonaan täyteen vähintään kerran kahdessa kuukaudessa.

BLUETOOTH-YHTEYS

- Kun virtakytkin on ON-asennossa, laite on oletuksena Bluetooth (BT) -tilassa.
- Sininen led-merkkivalo vilkkuu, kun laite on laiteparinmuodostustilassa. Punaisessa led-näytössä näkyy "bt".
- Kytke laitteesi Bluetooth-toiminto päälle, etsi ja yhdistä laite "TSP-205".
- Yhteyden muodostamista ilmaiseva äänimerkki kuuluu, ja sininen yhteyden led-merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja palaa jatkuvasti.
- Bluetooth-yhteys on valmis.
- Valitse musiikkia Bluetooth-laitteestasi ja aloita kuuntelu.
- Pura laitepari ja siirry laiteparinmuodostustilaan BT OFF -painikkeella.




FM RADIO

- Paina SOURCE-painiketta ja valitse radio, jolloin FM-radiotaajuus näkyy punaisessa led-näytössä.
- Painamalla toisto/tauko-painiketta haet kanavan automaattisesti ja tallennat sen.
- Pitämällä pohjassa painikkeita TU ◀◀ tai TU ▶▶ valitset seuraavan saatavilla olevan tallennetun kanavan. Painamalla niitä lyhyesti hienosäädät taajuutta.

USB-PORTTI

- Paina Source-painiketta ja valitse USB. Tämän jälkeen punaisella led-näytöllä näkyy USB.
- Liitä USB-tikku.
- Painamalla painikkeita TU ◀◀ tai TU ▶▶ valitset haluamasi musiikin.
- Painamalla REP toistat nykyisen kappaleen kerran uudelleen, painamalla sitä uudelleen toistat kaikki kappaleet uudelleen. Painamalla painiketta kolme kertaa toistat kappaleita satunnaisessa järjestyksessä.




Laite siirtyy automaattisesti USB-tilaan USB-tikun liittämisen jälkeen.

Tärkeää: USB-portti on tarkoitettu vain tiedonsiirtoon. Tällä USB-liitännällä ei voida käyttää muita laitteita. USB-jatkokaapeleiden käyttämistä ei suositella.


TULOLIITÄNTÄ

- Paina Source-painiketta ja valitse LINE. Tämän jälkeen punaisella led-näytöllä näkyy "LINE".
- Liitä 3,5 mm:n kaapeli takapaneelin tuloliitännään, ja laite siirtyy LINE IN -tilaan.
- Voit liittää minkä tahansa äänilaitteen, jossa on 3,5 mm:n audiolähtöliitin, ja toistaa mitä tahansa ääntä liitetystä laitteesta.



SING-A-LONG

- Tässä tuotteessa on ominaisuus, joka mahdollistaa laulamisen samaan aikaan soittamasi musiikin kanssa joko BT-, USB- tai LINE IN -tilassa.
- Liitä mikrofonin kaapeli sivupaneelin MIC-liitännään.
- Säädä yläohjauspaneelista mikrofonin äänenvoimakkuutta painikkeella MIC+ tai MIC - tai yleistä äänenvoimakkuutta.
- Säädä kaikutasoa painikkeella EH + tai EH -.
- Aloita laulaminen.



VAROITUS: - Jos mikrofonin äänenvoimakkuus ja kaikutaso on asetettu liian korkeiksi tai enimmäistasolle, varo voimakasta vinkuvaa akustisen kierron synnyttämää ääntä.

ÄÄNITEHOSTEET

- "Asiakkaan mallissa" on sisäänrakennettu taajuuskorjain.
- Paina ja valitse musiikillesi valmiita äänitehosteita: FLAT, CLASSIC, POP, ROCK ja JAZZ.

VALOTEHOSTEET

- Pitkällä painalluksella kytket päälle/pois päältä diskovalon.

Yleiset

Ei virtaa

- Tarkista, että verkkolaite on liitetty kunnolla laitteeseen ja pistorasiaan.
- Tarkista, että virtakytkin on ON-asennossa.
- Jos akku on tyhjä, lataa se verkkolaitteella.

Painikkeet eivät vastaa.

- Käynnistä laite uudelleen painamalla virtakytkin OFF-asentoon ja sitten takaisin ON-asentoon.
- Irrota verkkolaite ja kytke se uudelleen kiinni.

Ääntä ei kuulu

- Varmista, että tuloliitäntään liitetyn laitteen äänenvoimakkuus on säädetty riittävän korkealle tasolle.
- Varmista, että yhdistetty Bluetooth-laite toistaa ääntä BT-ulostulon kautta.
- Varmista, että yhdistetyn Bluetooth-laitteen äänenvoimakkuus on säädetty riittävän korkealle tasolle.

Bluetooth-toiminnot

Äänenlaatu on huono

- Bluetooth-vastaanotto on heikko. Siirrä Bluetooth-laite lähemmäksi kaiutinta.

Laiteparinmuodostus Bluetooth-laitteen kanssa ei onnistu

- Varmista, etteivät sekä Bluetooth-laite että kaiutin ole yhdistettynä toiseen Bluetooth-laitteeseen.
- Varmista, että kaiuttimen sininen led-valo vilkkuu nopeasti (parinmuodostustila).
- Paina virtakytkin OFF-asentoon ja sitten takaisin ON-asentoon, siirry laiteparinmuodostustilaan pitämällä pohjassa BT OFF -painiketta 2 sekunnin ajan.

HUOMIO:

- Päälaitetta tai verkkolaitetta ei saa altistaa vesiroiskeille, eikä niiden päälle saa asettaa nestettä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita.
- Laitteen ympärillä täytyy olla vähintään 10 cm vapaata tilaa riittävän ilmanvaihdon takia.
- Ilmanvaihtoa ei saa estää peittämällä ilmastointiaukot esimerkiksi sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla jne.
- Avotulta, kuten sytytettyjä kynttilöitä ei saa asettaa laitteen päälle.
- Kun verkkolaitteen pistoketta käytetään irrottamaan laite verkkovirrasta, laitteeseen jää jännite.
Jotta virta katkeaa täydellisesti, on verkkolaite irrotettava laitteesta kokonaan.
- Pääsyä verkkolaitteelle ei saa estää, ja sen on oltava helposti tavoitettavissa käytön aikana.
- Älä käytä laitetta trooppisessa ilmastossa.

Tietoja suljetusta lyijyakusta:

Tämä laite on akkukäyttöinen (mallinro: Tianchang 6-FM-2.6, 12 V, 2 600 mAh). Jotta laite toimii akulla, irrota verkkolaite DC-tuloliittimestä (kun akku on ladattu täyteen). Kun akku on kiinni laitteessa, verkkolaitteen liittäminen laitteeseen aloittaa akun latauksen. Latauksen led-merkkivalo palaa punaisena latauksen aikana. Kun akku on täysin latautunut, merkkivalo on vihreä. Akun lataaminen täyteen voi kestää 3 tuntia. Täyteen ladattu akku kestää n. 2 tuntia jatkuvaa toistoa. Tämä toisto aika saattaa vaihdella ympäristöstä, kaiuttimen äänenvoimakkuuden tasosta ja akun kunnosta riippuen. On suositeltavaa odottaa 10-20 minuuttia ennen akun uudelleen lataamista, jos se on tyhjentyntyt käytön aikana.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, TEKIJÄNOIKEUS: DENVER
ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot on merkitty alla olevalla rastitetun jäteastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voi viedä itse ilmaiseksi pisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Käyttötaajuusalue:

Radio: FM 87.5–108 MHz

BT: 2.4 GHz

Ääni: 20 Hz - 20 KHz

Maks. lähtöteho: 20 W

Maahantuoja:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Tanska

www.facebook.com/denverelectronics

Inter Sales A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi TSP-205 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:

<http://www.denver-electronics.com/denver-tsp-205/>