


Wprowadzenie

Niniejszy produkt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynkowe na produkty wideo HD. Posiada wiodące w branży funkcje wideo cyfrowego, aparatu, nagrywania dźwięku, odtwarzania wideo oraz wiele innych. Przeznaczony jest głównie do nagrań prowadzenia pojazdu, sportów na powietrzu, nurkowania i surfingu, wspinaczki oraz każdej innej sytuacji, którą pragniesz uwiecznić na pięknych fotografiach. Dodatkowo produkt posiada kilka patentów.

Wygląd aparatu



1. Micro USB

2. Mikrofon

3. Karta micro SD

4. Kłapa

5. Włącznik/Przycisk trybu	6. Soczewka	7. Wskaźnik ładowania	8. Wskaźnik pracy
9. Wyświetlacz	10. Wskaźnik nagrywania	11. OK	12. Przycisk w górę/Wi-Fi
13. Przycisk w dół	14. Głośnik		

Szczegółowe instrukcje

1. Włóż kartę micro SD

Uwaga: należy użyć całkiem nowej karty micro SD oraz przed użyciem sformatować ją na komputerze. Karta niskiej jakości może nie działać prawidłowo.

2. Ładowanie akumulatora

- A. Podłącz do komputera lub zasilacza kablem USB, by ładować.
- B. Ładować można także w samochodzie poprzez ładowarkę samochodową.
- C. Podczas ładowania będzie zapalony czerwony wskaźnik. Po pełnym naładowaniu czerwony wskaźnik zgaśnie.

3. Włączanie i wyłączanie aparatu

- A. Naciśnij włącznik/przycisk trybu na przynajmniej 3 sekundy, by włączyć aparat.
- B. Naciśnij włącznik/przycisk trybu na przynajmniej 3 sekundy, by wyłączyć aparat.

4. Przełącznik trybu

Naciśnij na krótko włącznik/przycisk trybu, by przełączyć aparat do jednego z czterech trybów: film/zdjęcie/odtworzenie/konfiguracja menu.

5. Nagrywanie filmu

- A. Włóż kartę micro SD, a następnie włącz aparat.
- B. Naciśnij na krótko przycisk „OK”, a aparat rozpocznie nagrywanie filmu.
- C. Aby zatrzymać nagrywanie, ponownie naciśnij przycisk „OK”.

6. Robienie zdjęć

- A. Przełącz aparat do trybu zdjęć, naciskając włącznik/przycisk trybu.
- B. Naciśnij na krótko przycisk „OK”, aby zrobić zdjęcie.

7. Tryb odtwarzania

Przełącz do trybu odtwarzania, naciskając przycisk trybu. Naciśnij przycisk w górę lub w dół, by wybrać film lub zdjęcie do wyświetlenia, po czym naciśnij OK, by odtwarzać film.

8. Ustawienia menu

- A. Po przełączeniu do trybu konfiguracji menu.
- B. Naciśnij przycisk w dół lub w górę, by wybrać menu, po czym naciśnij przycisk „OK”, by wejść.

9. Podłączanie do komputera

Po podłączeniu kablem USB do komputera na wyświetlaczu pojawią się 3 tryby połączenia: Pamięć masowa/Kamera komputerowa/Ladowanie akumulatora. Możesz nacisnąć przyciski w dół/w górę, by wybrać tryb połączenia.

10. Połączenie Wi-Fi

Urządzenie może być podłączone do telefonu lub tabletu za pomocą poniższych kroków:

- A. Pobierz aplikację „DENVER ACTION CAM 4” (dla systemu Android w sklepie Google Play; dla systemu iOS ze sklepu App Store).
- B. Włącz aparat. Naciśnij na krótko przycisk „góra/wi-fi”, by włączyć Wi-Fi. Na wyświetlaczu pojawi się logo Wi-Fi, a następnie SSID i hasło (pierwotne hasło): 12345678
- C. Użyj telefonu, by podłączyć do tej sieci Wi-Fi
- D. Uruchoom aplikację „DENVER ACTION CAM 4”, by włączyć sterowanie aparatem poprzez aplikację.

Specyfikacje

Ekran LCD	2,0 LTPS
Zdjęcie	140 stopni
Język menu	Danish, España, Portugal, Italia, Deutsch, Français, Nederlands, Polski
Rozdzielczość wideo	FHD (1920 x 1080P) HD (1280 x 720P) VGA (640 x 480P)
Format wideo	AVI
Formaty kompresji wideo	MJPEG
Rozdzielczość zdjęć	16M, 14M, 12M, 10M, 8M, 5M, 3M, 2M, 1,3M VGA,
Karta pamięci	Karta micro SD
USB	USB 2.0
Pojemność akumulatora	1050 MAH
Pobór mocy	400 mA przy 4,2 V
Czas nagrywania	1080P/około 120 minut
Czas ładowania	Około 3 godziny
Wymiary	59,27 x 41,13 x 29,28

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, PRAWA AUTORSKIE DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com

CE



Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie zawierają materiały, komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużytymi materiałami (wyrzucanymi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi oraz bateriami) nie postępuje się właściwie.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są zaznaczone przekreślonym symbolem pojemnika na śmieci, patrz poniżej. Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, lecz powinny być wyrzucane oddzielnie.

Ważne jest, abyś jako użytkownik końcowy wyrzucał zużyte baterie w odpowiednich i przeznaczonych do tego miejscach. W ten sposób zapewniasz, że baterie podlegają procesowi recyklingu zgodnie z rozporządzeniami władz i nie będą szkodzić środowisku.

We wszystkich miastach powstały punkty zbiórki, gdzie można oddać bezpłatnie urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie do stanowisk recyklingu bądź innych miejsc zbiórki, albo urządzenia i baterie mogą być odebrane z domu. Dodatkowe informacje znajdują się w

wydziale technicznym urzędu miasta.

Inter Sales A/S niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego ACT-5050W jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełna treść deklaracji zgodności UE jest dostępna pod poniższym adresem internetowym: <http://www.denver-electronics.com/denver-act-5050w/>

Zakres częstotliwości pracy: 2400-2483MHz

Maks. moc wyjściowa: 31dbm

Importer:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dania

www.facebook.com/denverelectronics